

Le geste éco-responsable



## Assainisseur Désinfectant

Eucalyptol & huile essentielle de bergamotte

Assainit l'air et désinfecte les surfaces – Sans retombées humides

### FONCTIONS :

Le produit bénéficie de la technologie des aérosols comprimés permettant autant d'utilisations avec 2 fois moins d'emballage. Le produit est 2 fois plus petit mais dure aussi longtemps. La quantité d'actif reste aussi importante que sur un format non comprimé, avec une quantité de gaz propulseur réduite de 50%. Ce nouveau format comprimé permet donc une réduction des déchets et un gain d'espace de stockage pour l'utilisateur, permettant une meilleure protection de l'environnement.

Sa formule 2 en 1 permet de désinfecter les surfaces et de purifier l'air en éliminant les mauvaises odeurs à la source. Elle assainit l'air ambiant tout en laissant un parfum frais de lavande et de limette. Agit en quelques secondes pour parfumer agréablement et durablement la pièce. Contient de l'eucalyptol et de l'huile essentielle de bergamotte. Sans retombées humide, elle sèche rapidement sur les surfaces. Formule sans javel, ne nécessitant pas de rinçage. Bactéricide et fongicide, l'Aérosol Assainisseur Désinfectant est actif sur le VIH. Idéal pour : toilettes, poignées de portes, robinets, poubelles, tables à langer, chaises hautes, téléphones.

### MODE D'EMPLOI :

#### Pour assainir l'air :

Agiter l'aérosol, pulvériser le haut et les coins de la pièce en procédant par de brèves pressions : 3 à 5 secondes pour 12 à 20m<sup>3</sup>, 15 secondes pour 60m<sup>3</sup>.

#### Pour la désinfection des surfaces :

Agiter l'aérosol et pulvériser directement sur la surface. Laisser sécher. Ne pas rincer.

### COMPOSITION :

**Actifs :** Ethanol (CAS : 64-17-5) : 330.85g/kg. Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (CAS : 7173-51-5) : 0.25 g/kg.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES :

**Aspect :** liquide limpide.

**Couleur :** incolore à jaune

**Odeur :** eucalyptus

**Pression interne à 250°C :** 3,2-4,2 bars

### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :

**Bactéricide :** EN 1040 en 5 min. **Fongicide :** EN 1275 en 5 min sur *C.albicans* (agent responsable du muguet). **Virucide :** actif sur VIH.

### MESURES DE PRECAUTIONS :



Danger



Contient EUCALYPTOL. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les aérosols. Eviter tout contact avec les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Eviter le rejet dans l'environnement. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

### INFORMATIONS PRATIQUES:

PRESENTATION	CODE	CONDITIONNEMENT
150 ml - dure aussi longtemps qu'un 300 ml	70205	6 aérosols en carton prêt à vendre
300 ml - dure aussi longtemps qu'un 750 ml	70204	12 aérosols par carton

Le produit se conserve 2 ans.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

La fiche de données de sécurité est à la disposition des utilisateurs professionnels sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Les rapports de tests microbiologiques sont à la disposition des utilisateurs

Produit également destiné à être utilisé par le grand public.

Version A – 09/2017